



Limite de fonctionnement pour lisse 180x118

Limite de fonctionnement pour lisse 135x93

Longueur lisse A (mm)	Largeur de passage B (mm)	Entraxe massifs reposeirs C (mm)	Encombrement total E (mm)	Hauteur barrière ouverte H (mm)
A	A = B + 970	A = C - 160	A = E - 525	A = H - 1290
<i>Exemples pour des longueurs de lisses ocurantes</i>				
3000	2030	3160	3525	4290
3500	2530	3660	4025	4790
4000	3030	4160	4525	5290
4500	3530	4660	5025	5790
5000	4030	5160	5525	6290
5500	4530	5660	6025	6790
6000	5030	6160	6525	7290
6300	5330	6460	6825	7590
6500	5530	6660	7025	7790
7000	6030	7160	7525	8290
7500	6530	7660	8025	8790
8000	7030	8160	8525	9290

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA BARRIERE AUTOMATIQUE. REPRODUCTION OU COMMUNICATION A DES TIERS INTERDITE.

Dessiné par: Marcel.B Date: 14/11/2023 Matière: Peinture:
Tolérance générale suivant ISO 2768 Classe : mK Traitement:



451 chemin de Champivost - BP85 69579 LIMONEST Cedex

Désignation : **LBA86 NEO LISSE DROITE 180x118 + AVB**

Tel: 04.78.86.02.86
Fax: 04.78.51.18.76

Echelle 1:30
Format A3

Indice
A 1/1

A	Création plan	Marcel.B	14/11/2023
IND PLAN	MODIFICATION MOTIVANT L'EVOLUTION D'INDICE	FAIT PAR	DATE