

TOTEM TSC-L

TOTEM TECHNIQUE DESIGN
POUR LOGIQUE DE COMMANDE & CONTRÔLE D'ACCÈS
HAUTEUR 250 CM - FORME ELLIPTIQUE



Design inédit avec sa
forme elliptique

**Permet l'intégration d'un
module technique TY1,
TY2, ou TY4**

Possibilité d'intégrer un écran
permettant la visualisation en
direct de l'avant du véhicule

Prédisposition pour
l'intégration des contrôles
d'accès

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Totem elliptique :


- Totem en acier épaisseur 2 mm traité par cataphorèse et poudre époxy RAL 7016
- Forme elliptique s'inscrivant dans une longueur de 448 mm et une largeur de 331 mm
- Hauteur 2 500 mm
- Porte sur charnière
- Joint d'étanchéité sur le pourtour de la porte
- Platine de gestion montée sur charnière
- 2 faces à équiper de Feux et de contrôle d'accès de dimensions : hauteur 695 mm x largeur 264 mm orientées dans les deux sens de circulations
- 1 face contrôle d'accès à équiper de contrôle d'accès de dimensions : hauteur 695 mm x largeur 244 mm orienté en parallèle au sens de circulations
- Dessus incliné
- Aération naturelle

• Verrouillage :

- Verrouillage par 2 serrures à compression



FABRIQUÉ EN FRANCE




SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Peinture / Finition	Acier teinte RAL 7016
Forme	Elliptique 448 x 331 mm
Hauteur	2 500 mm
IP	54

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Plaque équipée d'une paire de feux à leds Ø 100
- Plaque équipée d'une paire de feux à leds Ø 200
- Dispositif de déverrouillage pompier par triangle intégré sur la face avant
- Module prédisposé pour l'intégration des contrôles d'accès
- Module prédisposé pour intégration LAPI
- Chauffage thermostaté + hygromètre
- Traitement peinture bord de mer
- Gabarit de scellement PVC + crosses d'ancrage
- Ensemble écran - caméra pour visualisation de la borne

INSTALLATION



Gaines électriques	
Repère	Désignation
1	Gaine TPC 90
2	Gaine TPC 63
3	Gaine TPC 40

MODE DE POSE:

Étape 1:

- Poser le gabarit de scellement de niveau (le dessous de la platine au niveau du sol fini).
- Couler le béton.
- Enlever les écrous et la platine après prise du béton.

Étape 2:

- Poser le TOTEM sur la platine.
- Remettre les 4 écrous et les serrer.

